

Postup zapracovania Balkónového profilu-Exkluzív

Príprava podkladu • Montáž profilu



Penetračný náter nanášame rovnomerne na čistý a prípravný podklad v jednej vrstve. Pre nasiakavý podklad použijeme Hĺbkový základ **LF 1** pre nenasiakavý podklad **Superzáklad D4 rapid**.



Na hranu balkónovej dosky uložíme pribalené PVC platne, aby sme vytvorili lôžko v spádovej vrstve pre balkónový profil.



Pomocou Murexin Rýchlej vyrovnávacej malty **Trass AM 50** vytvoríme spádovú vrstvu so sklonom min. 1,5%.



Po vytvorení spádovej vrstvy PVC platne odstránime.



Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty osadíme roh balkónového profilu a naznačíme si miesta pre kotvenie profilu.



Vyvrtáme diery na kotvenie profilu.



Po osadení rohových elementov si vymeriame dĺžky priamych profilov. Počítame s dilatačnou škárou 2 mm medzi profilmi.



Profil skrátime na požadovanú dĺžku. Pre presné rezanie odporúčame použiť vodiacu šablónu.



Na koncový profil osadíme ukončovacý PVC element.



Naznačíme si zostávajúce kotevné otvory.



Vyvrtáme diery na kotvenie profilu.



Na podklad pod balkónový profil naniesime hydroizolačnú stierku **PD 1K** (alebo **2 KS**).



Balkónové profily vložíme do čerstvého maltového lôžka, zrovnáme podľa vodováhy a následne zafixujeme kotevnými prvkami. Spoj/škáru medzi profilmi vytmelíme s hmotou **PU 50**.



Na spoje profilov osadíme krycie spojky.



Spoj spádovej vrstvy a profilu prelepíme so samolepiacou páskou Izolačná páska **DBS 50**.



Po nalepení pásky sa na celú plochu naniesie v 2 vrstvách Murexin Profi tesniaca fólia **PD 1K**. Po nanesení **PD 1K** hneď odstránime ochrannú fóliu prekryvajúcu odtokové drážkyv profile.