

## Uni-Flex magnety Classic

- > jednoduchá montáž
- > plynule nastaviteľný rám
- > pre neviditeľné zakrytie inštalačných otvorov v obkladoch



### Popis produktu

S Uniflex-Classic obkladačkovými dvierkami dostanete dvierka, ktoré po dokončení nie sú viditeľné a dokonale zakryjú montážny otvor. S plynule nastaviteľným plastovým rámom obkladačkových dvierok Uniflex Classic možno zakryť otvory až do 45 x 45 cm. Možné sú aj bezrámové dvierka do rozmeru 60 x 60 cm!

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
STK	10	240

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: bez obmedzenia.

### Spracovanie

#### Spracovať:

##### Montáž s rámom:

Zložte PVC rám (= 4ks PVC rohy a 4ks PVC lišty), v prípade potreby skráťte PVC lišty na jednej strane na potrebný rozmer. Potom prilepte rám do otvoru, berúc do úvahy následnú hrúbku dlaždíc, a v prípade potreby ho upevnite/priskrutkujte v rohoch rámu v predvŕtaných otvoroch. Nasadíte magnety a pripevníte základnú kovovú dosku - v prípade potreby zlomte/skráťte dosku na potrebný rozmer - na magnety. Nakoniec na dosku prilepte obklady kontaktným lepidlom Murexin. Nechajte zaschnúť a vyškárujte až po vonkajší okraj rámu. Škárovačku nechajte vytvrdnúť. Nakoniec vložte dosku s obkladom do rámu. V prípade potreby nastavte pozíciu magnetov aby dvierka lícovali s okolitým obkladom. Škáru okolo môžete utesniť sanitárnym silikónom Murexin. Obkladové-dvierka sa teraz ľahko otvárajú pomocou dodávaných prísaviek.

##### Montáž bez rámu:

43080, Uni-Flex magnety Classic, platné od: 09.12.2021, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Obklady

Odskrutkujte magnety z PVC-rohov a zasunúte ich do kovových držiakov (magnetom smerom na stranu kde je gravírovanie Uniflex), prípadne odlomte závitový kolík (držal magnet v PVC-rohu). Umiestnite držiaky magnetov do čerstvej lepiacej malty / lepidla alebo ich vložte a zafixujte medzi murivo a obklad. Z kovovej platne odlomte/odrežte 4 ks platničiek (5\*5cm) a platničky prilepte s kontaktným lepidlom na zadnú stranu obkladačky presne v pozícii oproti magnetom. Magnety na držiakoch sa dajú rektifikovať (až do 10 mm - potočením) a tým sa prispôsobí osadenie obkladačky tak, aby lícovala s okolitým obkladom. Vložte dlaždicu do otvoru, skontrolujte pozíciu a škáru okolo utesnite sanitárnym silikónom Murexin. Obkladačku je možné jednoducho otvoriť/odstrániť pomocou dodaných prísaviek. Ak do otvoru vychádza viac obkladačiek, nalepte ich na kovovú dosku.

## Technické údaje

Max. hmotnosť krytu	10 kg
Max. rozmer otvoru s rámom	450 x 450 mm
Max. rozmer otvoru bez rámu	600 x 600 mm
Záruka	5 rokov

## Podklad

## Bezpečnostné pokyny

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používatelovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).