

## Linotex Profil D 494

- > špeciálne lepidlo na linoleum
- > na báze latexu s minimálnym obsahom vody
- > rýchly nábeh pevnosti
- > veľká počiatočná a konečná prídržnosť



### Popis produktu

Rýchlo tuhnúce, veľmi kvalitné disperzné lepidlo na báze latexových disperzií. Neobsahuje rozpúšťadlá a má nízky obsah emisií. Vyznačuje sa vynikajúcou pevnosťou v šmyku a tuhým spojom pre vysokú rozmerovú stabilitu. V interiéri na lepenie linoleových podlahových krytín v pásach i vo forme dlaždíc. Vhodné aj na korkové, textilné podlahové krytiny s latexovaným rubom, alebo rubom z latexovej peny, podlahoviny s ihlovej plsti. Veľmi vhodné aj pre priame lepenie textilných a ihlových plstí na drevovláknité dosky. Vhodné na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
20 KG / KE		24

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní. Chráňte pred mrazom!

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Zubová stierka A2, B1, B2

#### Spracovať:

Lepené podlahové krytiny nechajte dostatočne dlho aklimatizovať, na teplotu prostredia a teplotu podkladu. Ideálna teplota pre lepenie je +16 až +22°C.

Lepidlo naneste rovnomerne na podklad s predpísanou zubovou stierkou. Veľkosť zubov je závislá na druhu krytiny a typu jej rubu. Krytinu položte hneď do mokrého lôžka z lepidla bez odvetrania a dôkladne celoplošne zatlačte. Rubová strana krytiny musí byť dostatočne pokrytá lepidlom. Doba určená pre pokladanie krytiny je max 20 min. Valcovanie opakujte po krátkej prestávke, hlavne v miestach švov a ukončení jednotlivých dielov. Frézovanie a zváranie spojov realizujte najskôr po 24 hod po nalepení. Po zváraní povrch opäť dôkladne prevalcujte. Zaťaženie kolieskovým nábytkom je možné najskôr po 72 hodinách

materiály pre Podlahy

od nalepenia.

Typ krytiny / odporúčaná zubová stierka:

- Linoleum a korkovélinoleum: stierka B1 alebo B2
- Textilné krytiny s hladkým rubom: stierka A2
- Textilné krytiny s latexovaným rubom, alebo s razeným rubom: stierka A2 alebo B1
- Textilné krytiny so syntetickým dvojrústvom rubom, jutovým rubom a vpichovaným rubom : stierka B1

## Technické údaje

Čas odvetrania	žiadny
doba pokládky	cca 20 - 30 min.
konečná pevnosť	po cca 72 hod.
Spotreba	cca 350 - 500 g/m <sup>2</sup> podľa podkladu a rubu podlahovej krytiny
Špecifická hmotnosť:	1,28 g/cm <sup>3</sup>

## Podklad

### Vhodné podklady:

Nasiakavé, nivelované podklady (hrúbka vrstvy min. 3 mm)  
Drevotlákované dosky

Nevhodné na: nenasiakavé podklady ako napr. sklo, epoxid, kov

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

### Príprava podkladu:

Podklad pripravte podľa platných noriem a spracovateľských predpisov. Odporúčame systémové riešenia pomocou výrobkov Murexin, čiže vhodnú penetráciu a nivelačnú hmotu. Hrúbka nivelačnej hmoty min. 3 mm. Podklad v prípade potreby pred lepením zľahka prebrúste, následne vysajte prach. Veľmi savé podklady odporúčame pred lepením napenetrovať vhodným penetračným náterom napr. Hĺbkový základ D7.

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

### Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- v určitých prípadoch sa môžu vyskytnúť nežiaduce efekty spôsobené reakciou zložiek lepidla a ošetrovacími prostriedkami na podlahové krytiny.

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách podkladu pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +16 °C až + 22 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.

**63055, Linotex Profil D 494, platné od: 23.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

## materiály pre Podlahy

- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- zabezpečiť dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Lepené podlahové krytiny nechajte dostatočne dlho aklimatizovať, na teplotu prostredia a teplotu podkladu.
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy

### Tipy:

- Odporúčame najprv urobiť skúšobné lepenie alebo otestovať materiál na malej plche.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pri opravách nechajte originálny výrobok z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používatelovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).